

Pro ovládání stmívače musí být řádně zapojen vypínač – dvojitý, střídavý, řazení 6+6. Zapojení vypínače je popsáno v instalačních pokynech pro stmívač světlovodů.

