

Solar Star[®] Solární ventilátor

Tepelný spínač

Instalační pokyny

Tepelný spínač solárního ventilátoru se vypne, když teplota v podkroví klesne pod 18°C a naopak při vyšší teplotě jak 29°C se spínač zapne.

Tepelný spínač instalujte před nainstalováním solárního ventilátoru na střechu.

Krok 1. Demontujte lopatku ventilátoru ze spodní strany zařízení a vyjměte ven. (**Diagram A**)

Krok 2. Odpojte jeden vodič od svorky motoru (**Diagram B**). Zapojte tepelný spínač na odpojený kabel (**Diagram C**).

Krok 3. Lopatku ventilátoru vraťte zpět do spodní strany zařízení. (**Diagram D**).

Při pokračování instalace solárního ventilátoru se vraťte na instalační pokyny Solar Star.

Nezačínajte s instalací výrobků dříve, než si přečtete následující instrukce.

