

Vnitřní elektrické osvětlení Výměna žárovky Instalační pokyny

Nezačínajte s instalací výrobků dříve, než si přečtete následující instrukce.

Světelný zdroj-žárovku vyměňte co možná nejrychleji, aby nebyl světlovod dlouho otevřený. Důkladně pak vmáčkněte zpět difuzérovou vložku, aby byl světlovod utěsněn. Pro instalaci světelného dílu se vraťte na instalační pokyny světlovodu.

Světelný zdroj musí být se závitěm E27.

Krok 1. Demontujte difuzér pootočením proti směru hodinovým ručičkám do té doby, než se uvolní.

Krok 2. Vyjměte difuzérovou vložku zatáhnutím za plastový cíp, který vyčnívá při kraji s přírubou světlovodu. Při vyjmutí postupujte opatrně, aby se z vložky neodlepilo těsnění.

Krok 3. Světelný zdroj nyní můžete bez problémů vyšroubovat a zašroubovat nový světelný zdroj.

Krok 4. Zpět osadte difuzérovou vložku a ujistěte se, že je dokonale vmáčklá do prostoru a těsnění je vyplněné.

Krok 5. Zpět osadte difuzér, aby packy na vnitřní straně zapadly do mezery na přírubě světlovodu a otočte po směru hodinových ručiček než dojde k odporu. Ujistěte se, že je difuzér rovně nasazený.

V případě nutnosti se obraťte na montážní firmu nebo přímo na oficiálního dovozce originálních světlovodů Solatube® do ČR.