

## Vnitřní elektrický stmívač Dálkové ovládání **Ovládání**

**Tlačítko 1.** Držením tlačítka se stmívač otvírá.  
Po uvolnění tlačítka se stmívač zastaví v dané pozici.  
Po opětovném držení tlačítka se stmívač zase otvírá.

**Tlačítko 2.** Držením tlačítka se stmívač zavírá.  
Po uvolnění tlačítka se stmívač zastaví v dané pozici.  
Po opětovném držení tlačítka se stmívač zase zavírá.

**Tlačítko 3.** Stisknutím tlačítka se stmívač otvírá až do úplného otevření.  
Po otevření stmívače se musí potvrdit tlačítko 1.

**Tlačítko 4.** Stisknutím tlačítka se stmívač zavírá až do úplného zavření.  
Po zavření stmívače se musí potvrdit tlačítko 2.

